

**BMW B48 Engine/MINI B48Engine HYPER DIRECT COIL取付け説明書**

付属品 HYPER DIRECT COIL 4本、グラウンディングケーブル 80cm 1本

**車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。****1. エンジンを停止し、ボンネットを開けドアロックをして15分以上放置してください。****2. エンジンカバーを外してください。****3. イグニッションコイルのコネクターを外してください。**

グレーのロックを引き上げ、そのロック部分を押さえながらコネクターを引き抜きます。

**4. イグニッションコイルを外してください。****5. HYPER DIRECT COILを装着してください。****6. グラウンディングケーブルをエンジンブロックとバッテリーのマイナスターミナルまたは、ボディアースポイントに接続してください。****グラウンディングケーブルを接続しないと、IgniteREVの効果が発揮されません。****7. エンジンカバーを取り付け、エンジンを始動して異常のないことを確認して完成です。**