

BMW B38 IL3 Engine/MINI B38 IL3 Engine HYPER DIRECT COIL取付け説明書

付属品 HYPER DIRECT COIL 3本、グラウンディングケーブル 80cm 1本

必要工具 工具一式

車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。

1. エンジンを停止し、ボンネットを開けドアロックをして15分以上放置してください。

2. エンジンカバーを外してください。

3. イグニッションコイルのコネクターを外してください。

グレーのロックを引き上げ、そのロック部分を押しえながらコネクターを引き抜きます。



4. イグニッションコイルを外してください。



5. HYPER DIRECT COILを装着してください。



6. グラウンディングケーブルをエンジンブロックとバッテリーのマイナスターミナルまたは、ボディアースポイントに接続してください。

グラウンディングケーブルを接続しないと、IgniteREVの効果が発揮されません。

7. エンジンカバーを取り付け、エンジンを始動して異常のないことを確認して完成です。

