

**BMW B38 IL3 Engine/MINI B38 IL3 Engine HYPER DIRECT COIL取付け説明書**

付属品 HYPER DIRECT COIL 3本

必要工具 工具一式

**車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。**

1. エンジンを停止し、ボンネットを開けドアロックをして15分以上放置してください。
2. エンジンカバーを外してください。
3. イグニッションコイルのコネクターを外してください。  
グレーのロックを引き上げ、そのロック部分を押さえながらコネクターを引き抜きます。



4. イグニッションコイルを外してください。



5. HYPER DIRECT COILを装着してください。



6. エンジンカバーを取り付け、エンジンを始動して異常のないことを確認して完成です。

