

ホンダ フィット・フリード1.5L VTEC/インサイト 1.5L 取り付け説明書

商品内容 Ignite REV本体 4ヶ、専用グランディングケーブル70cm 1本

ご用意頂くもの 工具一式

フリードに装着の場合、必要に応じてワイパーモーターカバーを外してください。

1. コイルハーネスを外し、点火コイルを外してください。



2. 点火コイルから先端キャップとスプリングを外してください。



3. 点火コイルにInside Ignite REV本体を取り付けてください。



4. 点火コイルをエンジンに取り付けてください。

5. 付属のグランディングケーブルをヘッドカバーとバッテリーのマイナスターミナルに接続し、アース効率を向上させてください。

6. エンジンを始動し異常がない事を確認して取り付け終了です。

