

スズキ・マツダ K6 Aエンジン **Inside Ignite REV** With NEW COIL取り付け説明書

商品内容 Inside Ignite REVコイル付き本体 3台、グラウンディングケーブル 1本、IRS201SS 3ヶ
6X15ユニクロフランジボルト 3本

ご用意いただく物 一般工具一式

1. バッテリーマイナスターミナルを外してください。
2. エアクリーナBOX上部を外し、ダクトを浮かせてください。

取り付け参考写真はワゴンR MH21S



3. コイルカバーを外し、点火コイルを外してください。(取り外したコイルカバー及び点火コイルは使用しません。)



4. コイルハーネスの固定部を外し、3本をまとめているビニールテープをはがしてください。



5. コイルコネクターを差し込み、プラグホールにコイルを入れてください。



6. コイルブラケットの両面テープの裏紙を剥がしてコイル中央に載せてください。



7. 各コイルブラケットを付属の6X15ボルトにて固定してください。



8. アーシングをしていない車両の場合、付属のグラウンディングケーブルをエンジン本体とボディに接続し、

アース効率を向上をさせてください。

9. ダクトを元の位置に戻し、エアクリーナーBOXを取り付けてください。



10. バッテリーマイナスターミナルを取り付けエンジンを始動してください。
異常のない事を確認して完成です。

T.M.WORKS