

トヨタ エスティマ super SPEC取り付け説明補足

プラグコードの取り付けに関しましては、商品裏の取り付け説明をご覧ください。
ここでは、シールドコードの取り付け方法を説明いたします。

付属品 シールドコード固定用ステー 1個 6X10フランジボルト 2個
グラウンディングケーブル 1本、ノイズカットケーブル 1本



1、プラグコードブラケットを外してください。



2、付属のシールドコード固定ステーを取り付けてください。



3、シールドコードを付属の6X10フランジボルトを使用し固定してください。

この時、ステーの向き、シールドコードの向きに注意してください。
向きによってはプラグコードカバーがきれいにきれいに収まりません。

4、プラグコードカバーを取り付けてください。



5、付属のグラウンディングケーブル(太いシールド線)をエンジン本体とボディに接続し、アース強化をしてください。

6、完成です。

取り付け後イグナイター等から出るノイズがオーディオに入る様でしたら付属のノイズカットケーブルを(細いシールド線)オーディオ本体からボディにアースをして下さい。ノイズが入らない場合には破棄して下さい。

T.M.WORKS