

BMW B48 Engine/MINI B48 Engine IL4 HYPER DIRECT COIL取付け説明書

付属品 HYPER DIRECT COIL 4本

車両により補機類の装着方法が異なりますので、ディーラー整備マニュアルに従い作業を行ってください。

1. エンジンを停止し、ボンネットを開けドアロックをして15分以上放置してください。

2. エンジンカバーを外してください。

3. イグニッションコイルのコネクターを外してください。

グレーのロックを引き上げ、そのロック部分をpushしながらコネクターを引き抜きます。



4. イグニッションコイルを外してください。



5. HYPER DIRECT COILを装着してください。



6. エンジンカバーを取り付け、エンジンを始動して異常のないことを確認して完成です。

