


## AW11 4A-GELC High-Performance Coil Direct Ignition Kit 取り付け説明書

商品内容：専用イグニッションコイル (TM00100-2+A) 4本、コイルベースブラケット (HPD101) 1枚
専用ローター (HPD103) 1個、専用ディスビキャップ (HPD105) 1個、両面テープ 1枚
コントロールユニット (CPT012) 1個、200mmタイラップ 5本、アースケーブル 1m 1本
専用ハーネス (FDI002H) 1本、3P延長ハーネス (HPD107-A) 1本、M6X10高ナット 4個
5P延長ハーネス (HPD107-Y) 1本、Ne信号2P延長ハーネス(HPD107-Z) 1本
L型アルミブラケットB (VSDS-2) 1個、15Aヒューズホルダー (DP024) 1本
6X15フランジボルト 1本、6X30 フランジボルト4本、M6フランジナット 4個
6X15 SUS WAボルト 4本、6X30 SUS WAボルト 2本、平型ブラケットA (VSDS-1) 1個
M6 SUS SPワッシャー 4枚、スルーコネクタ (VH1028) 1個、18X2mmOリング 1個

1、整備書に従い既定の点火時期に調整をしてください。



2、ハイテンションコード・センタープレート・ディスビキャップ・ローターを外してください。



分かり易くするため、  
4AG画像を流用しています

3、専用ディスビキャップ (HPD105) に3P延長ハーネス (HPD107-A)を接続してください。



4、専用ローター (HPD103) と専用ディスビキャップ (HPD105) を取り付けてください。



ローターを真っ直ぐ押し込まないと割れてしまいますので、特に慎重に作業をしてください。  
ディスビに遮熱カバーの無い場合には、別売のカバーを必ず取り付けてください。



タイラップで3Pハーネスを固定してください。



5、コイルベースプレートに6X30フランジボルトを入れ、M6 SUS SPワッシャー・10mm高ナットにて固定してください。



6、コイルベースプレートをM6X15SUSボルトにて固定してください。

No,3



7、イグニッションコイルをしっかりと差し込み付属のM6フランジナットで固定してください。



8、ハーネスを載せ、コネクタを入れてください。



9、ハーネスのアース線を付属のアースケーブルとエンジンブロックに共締めしてください。



10、イグニッションコイルの上部イグナイターの丸5ピンコネクタを外してください。



**T.M.WORKS**

11、10で外した5Pコネクタと5P延長ハーネス (HPD107-Y)を接続してください。


No,4



12、矢印部分にL型ブラケット (VSDS-2) を固定してください。



13、ディストリビューターの矢印の丸2Pコネクタ(Ne信号線)を外し、Ne信号2P延長ハーネス (HPD107-Z)を接続してください。



この時、車両側2Pコネクタ (Ne信号線) のOリングを付属のOリングと交換してください。



画像は4A-GECのものを使用しています。


- 14、VSDブラケット (VSDS-1) に両面テープでコントロールユニットを貼り付け、L型ブラケットに6X15ボルトにて固定してください。



- 15、コントロールボックスの赤線に15Aヒューズホルダー (DP024) をしっかりと差し込んでください。



- 16、コントロールユニットの配線とコイルハーネス6Pコネクター/専用ディスプレイキャップからの3Pコネクター/信号ハーネス5Pコネクター/Ne信号2Pコネクターをそれぞれ接続してください。




- 17、左側エンジンフードサイドパネルを取り付けてください。




18、コントロールユニットからの赤線をバッテリープラスターミナルへ

No.6

黒線とアースケーブルをバッテリーマイナスターミナルにそれぞれ接続してください。



19、ハーネスをタイラップで固定してください。



ハーネスを弛ませたままにしておくと  
非常に危険ですので、必ず固定してください。

20、エンジンを始動し、異常のないことを確認して作業完了です。



## 重要注意事項



ピックアップに使用している磁石は、高熱に対応していないため排気マニホールド及びディスビには必ず遮熱版を取り付けてください。



ピックアップの反応が悪くなるとエンジン始動が困難となりますので特にご注意ください。

ピックアップ用磁石は単品での販売がございますのでお問い合わせください。



本製品取り付け時には必ずスパークプラグも新品に同時交換してください。



取り外した部品は、ノーマルに戻す際に必要となりますので大切に保管してください。

**T.M.WORKS**